

# BITE-FORCE FITTINGS & VALVES INSTALLATION INSTRUCTIONS



**LEAD-FREE PUSH-IN  
PLUMBING SYSTEM**

**SYSTÈME DE PLOMBERIE  
PUSH-IN SANS PLOMB**

**Installation Instructions  
Instructions d'installation**

**NOTE:** Pipe can be easily disconnected from the fitting using the BITE-FORCE removal tool sold separately.

**REMARQUE:** Le tuyau peut être facilement déconnecté du raccord à l'aide de l'outil de démontage BITE-FORCE vendu séparément.



**1. Cut Tube Square.**  
Couper le carré du tube.



**2. Chamfer Pipe Ends to remove burrs and debris.**  
Chanfreiner les extrémités des tuyaux pour éliminer les bavures et les débris.



**3. Insert pipe into BITE-FORCE gauge and mark depth.**  
Insérez le tuyau dans la jauge BITE-FORCE et marquez la profondeur.



**4. With a slight twisting motion, insert pipe into fitting up to the pipe depth mark.**  
Avec un léger mouvement de torsion, insérez le tuyau dans le raccord jusqu'à la marque de profondeur du tuyau.

## Pipe Size Compatibility / Pipe Insertion Depth

Dash Size	Nominal Size	Pipe / Tube O.D. (In.)	Pipe Insertion Depth (In. ±0.02)	Pipe Insertion Depth (mm ±0.5)
-6	1/4 CTS	3/8	0.654	16.6
-8	3/8 CTS	1/2	0.902	22.9
-10	1/2 CTS	5/8	0.953	24.2
-14	3/4 CTS	3/4	1.094	27.8
-18	1 CTS	1-1/8	1.295	32.9